

AH-Abstandhalter universal für TWISTO
Installationshinweise

BARTEC

TWISTO-A Heizbandanschluss



TWISTO-C Heizbandverbindung



TWISTO-T Abzweig



TWISTO-TE2 Abzweig mit Einspeisung



TWISTO-TE3 Abzweig mit Einspeisung



TWISTO-X Abzweig



Weitere Hinweise entnehmen Sie bitte dem Handbuch Montage und Betrieb, dem Montageinstruktionsblatt und der Installationsanweisung TWISTO.